



Catalogue pièces détachées LJ50QT-3L






NO piece	référence	désignation
1	3L0101	Poignée gauche
2	3L0102	Commodo gauche
3	3L0103	Commodo droit
4	3L0104	Guidon
5	3L0105	Levier de frein droit
6	3L0106	Poignée droite
7	3L0107	
8	3L0108	Contacteur de frein avant
9	3L0109	Câble d' accélérateur
10	3L0110	
11	3L0111	Câble de frein

Feuille2




NO piece	référence	désignation
1	3L0201	
2	3L0202	Commodo gauche
3	3L0203	
4	3L0204	Guidon
5	3L0205	
6	3L0206	
7	3L0207	
8	3L0208	
9	3L0209	
10	3L0210	T de fourche
11	3L0211	
12	3L0212	
13	3L0213	
14	3L0214	
15	3L0215	
16	3L0216	
17	3L0217	
18	3L0218	
19	3L0219	
20	3L0220	
21	3L0221	Kit de direction




NO piece	référence	désignation
1	3L0301	
2	3L0302	Disque de frein
3	3L0303	
4	3L0304	Jante avant
5	3L0305	
6	3L0306	
7	3L0307	Valve
8	3L0308	Pneu avant
9	3L0309	
10	3L0310	
11	3L0311	
12	3L0312	
13	3L0313	
14	3L0314	


Feuille4



NO piece	référence	désignation
1	3L0401	
2	3L0402	Levier frein arriere
3	3L0403	Plaquette
4	3L0404	
5	3L0405	Maître cylindre
6	3L0406	Durite de frein
7	3L0407	Etrier de frein avant
8	3L0408	
9	3L0409	Contacteur de frein avant




NO piece	référence	désignation
1	3L0501	Pot d' échappement
2	3L0502	Boulon prisonnier de pot
3	3L0503	
4	3L0504	
5	3L0505	Joint de pot
6	3L0506	
7	3L0507	
8	3L0508	
9	3L0509	
10	3L0510	Protection de pot




NO piece	référence	désignation
1	3L0601	Filtre à air
2	3L0602	
3	3L0603	
4	3L0604	Protection filtre
5	3L0605	
6	3L0606	Mousse filtre à air

Feuille7




NO piece	référence	désignation
1	3L0701	Réservoir d' essence
2	3L0702	
3	3L0703	Robinet à dépression
4	3L0704	
5	3L0705	
6	3L0706	
7	3L0707	
8	3L0708	
9	3L0709	
10	3L0710	Filtre à essence
11	3L0711	jauge réservoir à essence
12	3L0712	
13	3L0713	
14	3L0714	

Feuille8




NO piece	référence	désignation
1	3L0801	Selle
2	3L0802	
3	3L0803	Bac de selle
4	3L0804	Plastique fond de selle
5	3L0805	
6	3L0806	
7	3L0807	
8	3L0808	
9	3L0809	
10	3L0810	
11	3L0811	
12	3L0812	
13	3L0813	
14	3L0814	Porte bagage
15	3L0815	
16	3L0816	
17	3L0817	

Feuille9




NO piece	référence	désignation
1	3L0901	Jante arrière
2	3L0902	
3	3L0903	Valve
4	3L0904	Tambour de frein
5	3L0905	
6	3L0906	
7	3L0907	
8	3L0908	
9	3L0909	
10	3L0910	Pneu arrière CST
11	3L0911	
12	3L0912	

Feuille10




NO piece	référence	désignation			
1	3L1001	Cadre 450	24	3L1024	
2	3L1002		25	3L1025	
3	3L1003		26	3L1026	
4	3L1004		27	3L1027	
5	3L1005		28	3L1028	
6	3L1006		29	3L1029	
7	3L1007		30	3L1030	
8	3L1008	Béquille latérale	31	3L1031	
9	3L1009		32	3L1032	Support face avant
10	3L1010		33	3L1033	
11	3L1011		34	3L1034	
12	3L1012		35	3L1035	
13	3L1013		36	3L1036	
14	3L1014		37	3L1037	
15	3L1015		38	3L1038	
16	3L1016				
17	3L1017				
18	3L1018				
19	3L1019	Support porte bagage			
20	3L1020				
21	3L1021				
22	3L1022	Ressort béquille latérale			
23	3L1023				




NO piece	référence	désignation
1	3L1101	Amortisseur arrière
2	3L1102	
3	3L1103	
4	3L1104	

Feuille12




NO piece	référence	désignation
1	3L1201	Garde boue avant
2	3L1202	Support garde boue avant gauche
3	3L1203	
4	3L1204	
5	3L1205	Support garde boue avant droit
6	3L1206	




NO piece	référence	désignation
1	3L1301	Plastique tête de fourche
2	3L1302	
3	3L1303	
4	3L1304	Plastique compteur
5	3L1305	
6	3L1306	
7	3L1307	
8	3L1308	
9	3L1309	Paire de rétroviseur
9A	3L1309A	Rétro gauche
9B	3L1309B	Rétro droit

Feuille14




NO piece	référence	désignation
1	3L1401	
2	3L1402	
3	3L1403	Face avant inférieure
4	3L1404	
5	3L1405	Face avant supérieure
6	3L1406	
7	3L1407	
8	3L1408	
9	3L1409	

Feuille15




NO piece	référence	désignation
1	3L1501	Sabot
2	3L1502	Plancher
3	3L1503	Cache batterie
4	3L1504	
5	3L1505	
6	3L1506	
7	3L1507	
8	3L1508	Face avant intérieure haut
9	3L1509	Face avant intérieure bas
10	3L1510	Bloc batterie
11	3L1511	
12	3L1512	
13	3L1513	
14	3L1514	


Feuille16



NO piece	référence	désignation
1	3L1601	protection sous selle
2	3L1602	
3	3L1603	Côté gauche
4	3L1604	Côté droit
5	3L1605	Couvre bouchon réservoir
6	3L1606	Couvre feu arrière
7	3L1607	Latéral droit inférieur
8	3L1608	Latéral gauche inférieur
9	3L1609	
10	3L1610	
11	3L1611	
12	3L1612	
13	3L1613	
14	3L1614	
15	3L1615	
16	3L1616	
17	3L1617	
18	3L1618	




NO piece	référence	désignation
1	3L1701	Bavette arrière
2	3L1702	
3	3L1703	




NO piece	référence	désignation
1	3L1801	Compteur
2	3L1802	
3	3L1803	
4	3L1804	
5	3L1805	Câble compteur

Feuille19




NO piece	référence	désignation
1	3L1901	Feu arrière
2	3L1902	
3	3L1903	
4	3L1904	Clignotant avant gauche
5	3L1905	Clignotant avant droit
6	3L1906	
7	3L1907	
8	3L1908	Ampoule feu avant
9	3L1909	Ampoule clignotant
10	3L1910	
11	3L1911	Catadioptrre arrière
12	3L1912	Ampoule feu arrière
13	3L1913	
14	3L1914	
15	3L1915	
16	3L1916	



NO piece	référence	désignation
1	3L2001	Batterie
2	3L2002	
3	3L2003	Contacteur à clé NEIMAN
4	3L2004	Bobine allumage
5	3L2005	
6	3L2006	Faisceau
7	3L2007	
8	3L2008	
9	3L2009	Relais clignotants
10	3L2010	Relais démarreur
11	3L2011	Régulateur
12	3L2012	
13	3L2013	Klaxon
14	3L2014	
15	3L2015	

Feuille21



NO piece	référence	désignation
1	3L2101	
2	3L2102	
3	3L2103	
4	3L2104	
5	3L2105	
6	3L2106	
7	3L2107	
8	3L2108	
9	3L2109	
10	3L2110	
11	3L2111	faisceau secondaire
12	3L2112	ECU
13	3L2113	
14	3L2114	Sonde lambda